


GRAND

Pohovka sa dodáva v demontovanom stave. Pohovku tvoria 2 balíky.


str. 1/4

Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.




diele:




spojovacie kovanie:

① zápustná skrutka M6X45-3ks	② podložka okenná -3ks	③ skrutka s okrasnou hlavou M6x50-6ks	④ matica M10-4ks	⑤ samorezka 5x40-2ks	⑥ noha ROLLER-4ks	⑦ podložka 11/30 -4ks
⑧ zápustná skrutka M6X40-12ks	⑨ protikus ROLLER-6ks	⑩ podložka M6x18-2ks				


I.





II.





III.



IV.





V.




VI.

GRAND 160 ✓
GRAND 140 X




Pri preklápaní jemne pridvihnúť, aby nedošlo k vylomeniu nohy
sedacej súpravy.




VIII.







IX.



X.



XI.



Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením plasty/kartón

Čalunenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom, alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Radšej čistite častešie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistiť benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok netahajte po podlahe, ale prekladajte.