





LIBORA šířka 180




Montážne kovanie :

							
kolík Ø10/40 - 24ks	sektorová skrutka - 4ks	sektorová podlož. - 8ks	sektorový kľúč - 1ks	Matica M6 - 4ks	Zápuštná skrutka M6x70 - 4ks	Okenná podložka - 4ks	filcová podložka - 8ks


Časti postele :





I.




II.




III.



IV.



V.
















Filcové podložky nalepte zo spodnej stany nôh predného



Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera separovaného zberu s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.


 1 držiak tlmiča kontajner - 4ks	 2 držiak tlmiča rošt - 4ks	 3 skrutka s pol guľatou hlavou M6x15 - 4ks	 4 Vrat. skrutka M6x30 - 4ks	 5 pánt roštu (FARAO) - 4ks
 6 skrutka zápustná M6x100 - 4x	 7 imbusový kľúč 6 - 1ks	 8 matica M6 - 16x	 9 tlmič - 4ks	 10 samorezka s pol guľatou hlavou 5x16 - 10ks
 11 vymedzenie medzi kontajnery - 2ks	 12 závrtná matica M6x16 - 4ks	 13 podložka 6 veľká - 4ks	 14 Vrat. skrutka M6x55 - 4ks	 15 aretačné vymedzenie 130 - 2ks






IV.


čelo kontajnera pri hlavovom čele




čelo kontajnera pri nohovom čele




V.




VI.




VII.




VIII.




IX.




X.




XI.




XII.



XIII.



DETAIL A



DETAIL A

