



1 - KRESLO




2 - KRESLO



3 - KRESLO
rozkladacie




3 - KRESLO




Obr.A - postup rozkladania


A1




A2



A3



A4



Návod na rozkladanie (3-kreslo rozkladacie):

- Podľa Obr.A : vytiahnite prednú dosku ťahom za spodnú hranu až na doraz A1
 - nohy vyklopte dohora A2
 - ťahajte za nohy dohora a k sebe A3 (na počiatku treba vydať väčšiu silu, potom už rozkladanie ide ľahko až kým nohy dosadnú na podlahu)
- Zloženie nazpät' prevediete následnosťou krokov v opačnom poradí ako je vyššie uvedené (A4). Rozložená plocha je určená na príležitostné spanie osôb s hmotnosťou jednej osoby do 90 kg

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvry ľahko odstránite pomocou mýdlovej vody. Očistené miesta sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvry čistíme saponátovými prípravkami pre čalúnený nábytok. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

Kontakt :


FINES a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA

tel/fax.: 041/ 7071312
tel: 041/ 70713 11


1 - KŘESLO




2 - KŘESLO



3 - KŘESLO
rozkládací




3 - KŘESLO




Obr.A - postup rozkládání


A1




A2



A3



A4



Návod na rozkládání (3-křeslo rozkládací):

- Podle Obr.A : vytáhnete přední desku tahem za spodní hranu A1
 - nohy vyklopte nahoru A2
 - táhnete za nohy vzhůru a k sobě A3 (na počátku třeba vydat větší sílu, pak rozložení jede lehko dokud nohy nedosednou na podlahu)
- Složení zpátky provedete stejným způsobem jen v opačném pořadí jako je uvedeno (A4). Rozložená plocha je určena pro příležitostní spání osob do hmotnosti jedné osoby 90 kg.

Návod na ošetřování a údržbu nábytku.

Čalounění se zbavuje povrchového prachu vysávačem nebo jemným kartáčem. Čalouněný nábytek nevyklepávame. Nemastné škvry snadno odstránite pomocí mýdlovej vody. Očištěné místo vytřete suchým hadříkem. Mastné škvry čistíte saponátovými přípravky pro čalouněný nábytek. Raději čistíte častěji, nedopustit veliký rozsah znečistění. Čalouněný nábytek neumíst'ujte na přímé sluneční záření.

Během používání po půlroce a potom raz do roka zkontrolujte skrutky a v případě ich uvolnění pevne dotáhneme. Výrobek netahejte po podlahe, ale překládejte.

Kontakt :

FINES a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA

tel/fax.: 00421 41/ 7071312
tel: 00421 41/ 70713 11