








M 1:1




II.



I.



III.



SK - Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

SK - Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Laminovaný a lakovaný nábytok bežne ošetríte vlhčenou handričkou (handrička nesmie byť mokrá najviac vlhká) a prachovkou. Vyhnite sa hubkám a hrubším materiálom aby nedošlo k poškrábaniu povrchu nábytku. Ak je nábytok znečistený masťou postačí Vám mydlo a vlhká handrička.

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvrny ľahko odstránite pomocou mydlovej vody. Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.